

INHALTSVERZEICHNIS

Offene Kochstellen (Gas/Elektro)



ab Seite 4

Backöfen (Gas/Elektro)



ab Seite 6

Grillplatten (Gas/Elektro)




ab Seite 7

Lavasteingrills (Gas)



ab Seite 8

Rostbräter (Gas/Elektro)



ab Seite 9

INHALTSVERZEICHNIS

Bräter/Sudpfannen (Elektro)



ab Seite 10

Nudelkocher (Gas/Elektro)



ab Seite 10

Bainmarie (Gas/Elektro)



ab Seite 11

Frittenwärmer (Elektro), Friteusen (Gas/Elektro)



ab Seite 12

Klein- und Einzelgeräte



ab Seite 14

Offene Kochstellen (Gas)



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	104286	Brennerdeckel, 90mm	PC35G/70G/105G,	00373
2	104285	Brennergruppe, 90mm	PC5G, PP5G,	00372
3	104288	Brennerdeckel, 120mm	PF70GG/105GG,	00375
4	104287	Brennergruppe, 120mm	PFL70GG/105GG,	00374
5	104289	Brennertasse	PPF5GG, PPFL5GG	00377



Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	105386	Brennerdeckel, 3,3kW	PC35G7/70G7/105G7,	01151
2	105387	Brennertasse	PCP70G7/105G7,	01148
3	105388	Brennerhalter	PF70G7/667,	01138
4	105389	Mischhülse	PF105G7/GG7,	01141



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	105376	Brennerdeckel		00967
2	105377	Brennertasse	PC5G, PP5G,	00968
3	105378	Brennerhalter	PF5GG, PFL5GG,	00976
4	105379	Mischhülse	PPF5GG, PPFL5GG	00969



Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	105390	Brennerdeckel, 3,3kW	PC35G7/70G7/105G7,	01150
2	105391	Brennertasse	PCP70G7/105G7,	01147
3	105392	Brennerhalter	PF70G7/667,	01139
4	105393	Mischhülse	PF105G7/GG7,	01142




Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	101396	Gashahn	PC35G/70G/105G,	00369
2	110710	Knebel	PC5G, PP5G,	00401
3	102121	Thermoelement, 600mm	PF70GG/105GG,	00367




Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	105394	Brennerdeckel, 7,2kW	PC35G7/70G7/105G7,	01149
2	105395	Brennertasse	PCP70G7/105G7,	01146
3	105396	Brennerhalter	PF70G7/667,	01137
4	105397	Mischhülse	PF105G7/GG7,	01143



Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	101095	Gashahn	PC35G7/70G7/105G7,	50014
2	110935	Knebel	PCP70G7/105G7,	01153
3	102121	Thermoelement, 600mm	PF70G7/667,	00367
4	100041	Zündbrenner	PF105G7/GG7,	01140




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	100009	Piezozünder	PC35G/70G/105G,	00128
2	100738	Zündkerze	PC5G, PP5G,	00368




Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	210155	Sternrost		00376
2	210181	Sternrost	P_5G	00970
3	210182	Sternrost	_G7	01144

Offene Kochstellen/Glühplatten (Gas)



Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	105398	Brenner		01161
2	105399	Düsenträger	PPC70G7, PPF70GG7	00414
3	101095	Gashahn		50014
4	110935	Knebel		01153



Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	100046	Zündbrenner	PPC70G7,	00119
2	102121	Thermoelement, 600mm	PPF70GG7	00367
3	100706	Zündkerze		00120



Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	100018	Zündkabel	PPC70G7, PPF70GG7	00123
2	100009	Piezozünder		00128

Offene Kochstellen (Elektro)




Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	490014	1500W/230V-(180)	PC35E/70E, PF70E	00764
2	490016	2000W/230V-(180)		00290




Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	490012	1500W/230V-(145)	PC35E7, PCR70E7,	00764
2	490020	2600W/230V-(220)	PCR105E7, PFR70E7,	01107
			PFR105E7	
3	490065	2600W/230V-(220x220)	PCS35E7, PCS70E7,	01110
			PCS105E7, PFS70E7,	
			PFS105E7	




Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	300004	Siebertaktschalter		00291
2	110711	Knebel		00289
3	110936	Knebel	650 Serie, 700 Serie	01109
4	359132	Signalelement		00052
5	359123	Einsteckfassung		00053

Offene Kochstellen/Ceran (Elektro)




Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	490117	1800W/230V, 1-kreisig	PCC35E/70E, PFC70E,	00931
2	490118	2400/230V, 2-kreisig	PF70E7	00932

T

Passend für Tecnoinox



Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	380015	Energierегler, 1-kreisig	650 Serie, 700 Serie, PCC35E/70E, PFC70E, PFC70E7	00937
2	380027	Energierегler, 2-kreisig		00938
3	110708	Knebel		00287
4	110937	Knebel		01070
5	359132	Signalelement		00052
6	359123	Einsteckfassung		00053

Backöfen (Gas)




Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	105403	Brenner	PF70GG, PF105GG, PF5GG, PPFL5GG	00860
2	101694	Gasthermostat		00889
3	110938	Knebel		00917




Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	105405	Brenner	PFL70GG, PFL105GG, PFL5GG, PPFL5GG	00882
2	101695	Gasthermostat		00890
3	110938	Knebel		00917



Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	102060	Thermoelement, 1500mm, M8	PF70GG/105GG, PF5GG, PPFL5GG, PFL5GG, PPFL5GG	00864
2	102067	Mutter, M8x1		00865
3	100818	Zündkerze		00861
4	100174	Zündkabel		00867



Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	101001	Zündgruppe	PF70GG/105GG,	00862
2	350036	Zeituhr	PF5GG, PPFL5GG,	00570
3	110706	Knebel	PFL5GG, PPFL5GG	00494




Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	105406	Brenner	PF70GG7, PFP70GG7, PPF70GG7	01134
2	101172	Gasthermostat PEL25		01133
3	110939	Knebel		01152
4	100046	Zündbrenner		00119




Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	102060	Thermoelement, 1500mm, M8	PF70GG7, PFP70GG7, PPF70GG7	00864
2	100009	Piezozünder		00128
3	100174	Zündkabel		00867
4	100706	Zündkerze		00120

Backofen (Elektro)



Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	601011	Motor	PF70G/0, PF105G/0,	00565
2	415966	2500W/230V	PFL105G/0, PFL5G/0,	00568
3	350036	Zeituhr	PPF5G/0, PPFL5G/0,	00570
4	110706	Knebel	PF70E/0	00494




Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	375002	Thermostat		00569
2	300001	Vorsatzschalter	PF70G/0, PF105G/0,	00037
3	110707	Knebel	PFL105G/0, PFL5G/0,	00495
4	359132	Signallampe	PPF5G/0, PPFL5G/0,	00052
5	359123	Einsteckfassung	PF70E/0	00053
6	359124	Einsteckfassung		00319



Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	359718	Backofenlampe, kpl.	PF70G/0, PF105G/0,	00805
2	359610	Lampe	PFL105G/0, PFL5G/0,	00566
3	359709	Linsennippel	PPF5G/0, PPFL5G/0,	-
			PF70E/0	




Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	416601	1000W/230V	PFR70E7, PFR105E7,	00775
2	345765	Schalter	PFS70E7, PFS105E7,	01071
3	110940	Knebel	PFL70E7, PF70G7,	01059
4	390142	Sicherheitsthermostat	PF105G7	00305



Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	375183	Thermostat		00285
2	110941	Knebel	PFR70E7, PFR105E7,	01060
3	359132	Signalement	PFS70E7, PFS105E7,	00052
4	359123	Einsteckfassung	PFL70E7, PF70G7,	00053
5	359124	Einsteckfassung	PF105G7	00319

Backöfen (Mechanik)




Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	690495	Scharnier/rechts	PF__	00939
2	690496	Scharnier/links		00940
3	690497	Gegenstück		00871



Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	690498	Scharnier/rechts	PFL__	00803
2	690499	Scharnier/links		00804
3	690497	Gegenstück		00876




Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	700006	Scharnier/rechts	700-Serie	01067
2	700007	Scharnier/links		01068
3	700001	Gegenstück		
4	900257	Dichtung		01061

Grillplatten (Gas)




Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	104290	Brenner		00366
2	101396	Gashahn	ETL35G, FTR35G,	00369
3	110710	Knebel	FTC35G, FTL70G,	00401
4	100855	Halter	FTR70G, FTC70G	00411

T

Passend für Tecnoinox




Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	102121	Thermoelement, 600mm		00363
2	100009	Piezozünder	ETL35G, FTR35G,	00128
3	100018	Zündkabel	FTC35G, FTL70G,	00123
4	100706	Zündkerze	FTR70G, FTC70G	00120




Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	105408	Brenner		01164
2	100198	Zündbrenner	FTL35E7, FTR35E7,	01169
3	102121	Thermoelement, 400mm	FTC35E7, FTL70E7,	00367
4	100009	Piezozünder	FTR70E7, FTC70E7	00128




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	100018	Zündkabel		00123
2	100701	Zündkerze	FTL35E7, FTR35E7,	01168
3	101095	Gashahn	FTC35E7, FTL70E7,	50014
4	110935	Knebel	FTR70E7, FTC70E7	01153




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	101696	Eurositregler		01171
2	110943	Knebel	FTC35E7, FTC70E7	01172

Grillplatten (Elektro)




Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	416613	3000W/230V		00767
2	375324	Sicherheitsthermostat, 1-polig	FTL35E/2, FTR35/2,	00770
3	375327	Thermostat, 1-polig	FTC35/2, FTL70E/2, FTR70E/2, FTC70E/2	00769




Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	415290	1300W/230V	FTL35E/0-1, FTR35E/0-1,	00286
2	390142	Sicherheitsthermostat, 3-polig	FTC35E/0-1, FTL70E/0,	00305
3	375183	Thermostat, 3-polig	FTR70E/0, FTC70E/0, FTL55E7, FTR55E7,	00285
			FTC55E7, FTC70E7, FTR70E7, FTC70E7	




Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	300002	Vorsatzschalter		00070
2	110713	Knebel		00284
3	359132	Signalelement	650 Serie	00052
4	359123	Einsteckfassung		00053
5	110942	Knebel	700 Serie	01079

Lavasteingrills (Gas)




Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	105483	Brenner		00539
2	211024	Lavasteinrost	GR35G/G7, GR70G/G7	00543
3	211025	Grillrost		00541



Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	101095	Gashahn		50014
2	110716	Knebel	GR35G/70G	00538
3	100043	Zündbrenner		00119
4	102041	Thermoelement, 600mm, M9x1		00118
5	110935	Knebel	GR75G7/70G7	01153




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	100009	Piezozünder		00128
2	100018	Zündkabel	GR35G/G7, GR70G/G7	00123
3	100706	Zündkerze		0120

Rostbräter (Elektro)




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	416601	1000W/230V	GR35E/2	00775
2	345285	Mikroschalter		00283




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	415288	1350W/230V		00513
2	380204	Schütz	GR35E/0, GR70E/0	6208
3	345254	Mikroschalter		00204




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	380015	Energierregler		6501
2	110708	Knebel	GR35E/0-2, GR70E/0	00287
3	359132	Signalelement		00052
4	359123	Einsteckfassung		00053




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	540259	Auslaufhahn		00080
2	514027	Hebel	GR35E/0-2, GR70E/0	00336
3	110704	Griff		00329
4	514006	Auslaufrohr		00079




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	416618	1650W/230V	GR35E7, GR70E7	01111
2	380204	Schutz		6208
3	345254	Mikroschalter		00204



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	380015	Energierregler		00938
2	110937	Knebel	GR35E7, GR70E7	01070
3	359132	Signalelement		00052
4	359123	Einsteckfassung		00053




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	540259	Auslaufhahn	GR35E7, GR70E7	00080
2	514027	Hebel		00336
3	110704	Griff		00329
4	514006	Auslaufrohr		00079

Bräter/Sudpfannen (Elektro)




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	415292	1100W/230V	BR35E, BRS35E	000528
2	375328	Sicherheitsthermostat		1007
3	380204	Schütz		6208



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	100046	Zündbrenner	CP35G/G, CP35G7, CP70G7	00119
2	102121	Thermoelement, 600mm		00367
3	100706	Zündkerze		00120




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	100009	Piezozünder	CP35G/G, CP35G7, CP70G7	00128
2	100018	Zündkabel		00123

Nudelkocher (Elektro)




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	416619	1650W/230V	CP35E (bis 9/2003) CP35E (ab 9/2003), CP_E7	00595
2	416629	1650W/230V		01250
3	375328	Sicherheitsthermostat	CP35E), CP_E7	1007
4	359132	Signalelement		00052
5	359123	Einsteckfassung		00053

Nudelkocher (Gas)




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	105407	Brenner	CP35G/G, CP35G7, CP70G7	00587
2	101095	Gashahn		50014
3	110716	Knebel	CP35G	00538
4	110935	Knebel	CP35G7, CP70G7	01153




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	300002	Vorsatzschalter	CP35 (bis 9/2003)	00070
2	375630	Thermostat		1207
3	110241	Knebel		00598




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	345765	Schalter	CP35 (ab 9/2003) CP__E7	01071
2	110232	Knebel		-
3	110944	Knebel		01249

Nudelkocher (Mechanik)



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	514034	Auslaufhahn	Universal	00579
2	514035	Einlaufhahn		00583



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	970385	145x145x200 (1/6R)	CP35__ CP70__	00605
2	970386	145x145x200 (1/6L)		00604
3	970387	145x290x200 (1/3)		00606
4	970388	290x290x200 (2/3)		00603

Bainmarie (Gas)



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	104291	Brenner	BM35G, BM70G	00420
2	101396	Gashahn		00369
3	110710	Knebel		00401
4	102121	Thermoelement, 600mm		00367



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	100009	Piezozünder	BM35G, BM70G	00128
2	100018	Zündkabel		00123
3	100706	Zündkerze		00120
4	100855	Halter		00411




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	104291	Brenner	BM35G7, BM70G7	00420
2	101095	Gashahn		50014
3	110935	Knebel		01153
4	100046	Zündbrenner		00119



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	102121	Thermoelement, 600mm	BM35G7, BM70G7	00367
2	100009	Piezozünder		00128
3	100018	Zündkabel		00123
4	100706	Zündkerze		00120

Bainmarie (Elektro)




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	415293	1300W/230V	BM35E, BM70E, BM35E7, BM70E7	00269
2	375250	Sicherheitsthermostat		00427
3	359132	Signalelement		00052
4	359123	Einsteckfassung		00053



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	375143	Thermostat	BM35E/70E, BM35E7/70E7	00274
2	300001	Vorsatzschalter		00037
3	110712	Knebel		00268
4	110945	Knebel		01085

T

Passend für Tecnoinox

Bainmarie (Mechanik)




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	540259	Auslaufhahn	BM35E,	0080
2	514027	Hebel	BM70E,	00336
3	110704	Griff	BM35E7,	00329
4	514006	Auslaufrohr	BM70E7	00079

Frittenwärmer (Elektro)



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	415103	650W/230V	SP35E	00288
1	415104	1000W/230V	SP35E7	01098
2	359132	Signalelement		00052
3	359123	Einsteckfassung	SP35E, SP35E7	00053
4	380015	Energeregler		6501
5	110708	Knebel	SP35E	00287
6	110937	Knebel	SP35E7	01070

Friteusen (Gas)



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	104293	Brenner	FR35G,	00440
2	100046	Zündbrenner	FR70G	00445
3	105409	Brenner	FRS35G7,	01184
4	100858	Zündbrenner	FRS70G7	01187



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	390060	Sicherheitsthermostat	FR35G, FR70G,	00450
2	101188	Eurositregler	FRS35G7,	00446
3	101711	Adapter	FRS70G7	00447
4	110714	Knebel	FR35G/70G,	00448
5	110943	Knebel	FRS35G7/70G7	01172



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	102041	Thermoelement, 600mm		00118
2	100706	Zündkerze	FR35G,	00120
3	100018	Zündkabel	FR70G,	00123
4	100009	Piezozünder	FRS35G7,	00128
			FRS70G7	

Friteusen (Elektro)



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	416659	3000W/230V	FR35E/2, FR70E/2	00772
2	415291	2000W/230V	FR35E/0-1, FR35E7,	00282
			FR70E/0, FR70E7	
3	416660	3600W/230V	FRS35E7, FRS70E7	01276




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	345127	Mikroschalter	Universal	00283
2	375254	Sicherheitsthermostat, 1-polig	FR_/2	00031
3	390113	Sicherheitsthermostat, 3-polig	FR_/0-1, FRS_/0	00063
4	380403	Relais		00774




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	359132	Signalelement		00052
2	359123	Einsteckfassung	Universal	00053
3	359124	Einsteckfassung		00319
4	375309	Thermostat, 1-polig	FR_/2	00779
5	390056	Thermostat, 3-polig	FR_/0-1, FRS_/0	00281




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	300002	Vorsatzschalter	Universal	00070
2	110715	Knebel	FR35E, FR70E	00280
3	110946	Knebel	FR35E7/70E7, FRS35E7/70E7	01121



Pos.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	514034	Auslaufhahn	FRS_	00579

Friteusen (Mechanik)



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	540259	Auslaufhahn	FR_	00080
2	514027	Hebel		00336
3	110704	Griff		00329
4	514006	Auslaufrohr		00079



Pos.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Ver.-Nr.
1	970139	270x210x100	FR	120575
2	970147	290x220x110	FRS	00678 220620
3	970420	290x110x110		RC01295000

Toaster




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	415281	1000W/230V	TE3, TE6	00006
2	415280	1000W/230V	TSP	00171
3	415279	1500W/230V	TS1, TS2	00613



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	301003	Schalter	TE3, TS1, TS2	04702, 00021
2	301036	Schutzhaube		-
3	350032	Timer, 15min	TE3, TSP, TS1, TS2	00022, 00713
4	110709	Knebel		00086, 01113



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	380015	Energeregler	TE6, TSP, TS1, TS2	06501, 00012
2	110701	Knebel		06301
3	359031	Signallampe	TE3, TE6	00011
4	380403	Relais	TS1, TS2, TSP	01213

Salamander (Gas)




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	100046	Zündbrenner	SG_	00114
2	105427	Brenner		00117



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	101087	Gashahn		00126
2	110080	Knebel	SG_	
3	110082	Symbol		00127



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	102041	Thermoelement, 600mm		00118
2	100706	Zündkerze	SG	00120
3	100018	Zündknebel		00123
4	100009	Piezozünder		00128

Salamander (Elektro)




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	415622	2000W/230V	SEL1, SEL2, SEF1, SEF2	00109
1	415349	2000W/400V		-
2	415620	2200W/230V	SE40	-
3	416653	2200W/230V		03804




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	415621	2200W/230V		-
1	415348	2200W/400V	SE60	-
2	416654	2200W/230V		03706
3	415625	1000W/230V	SE80	03708



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	380015	Energeregler		06501
2	110701	Knebel	SE40, SE60, SE80	06301
3	359031	Signallampe		06601
4	380204	Schütz	SE80	06208

Salamander (Elektronik)




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	416655	2000W/230V	QSE40	01029
2	416656	4000W/230V	QSE60	01030




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	400952	Platine	QSE40	01014
2	693150	Frontfolie		01016
3	400953	Platine	QSE60	01015
4	693151	Frontfolie		01017




Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	345636	Schalter mit Potentiometer	QSE40	01028
2	110732	Knebel	QSE60	01011

Hähnchengrills




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	416657	1500W/230V		00243
2	601103	Motor/kpl.	GC16	00229 + 00228
3	360328	Schaltuhr		00240




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	359710	Fassung		00218
2	359617	Quarzlampe		00217
3	693152	Glas	GC16	00213
4	345981	Schalter		00200




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	375318	Sicherheitsthermostat		00238
2	345107	Mikroschalter	GC16	00204
3	380204	Schütz		06208
4	380373	Überstromauslöser		00239

Wärmeschränke




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	415622	2000W/230V		00109
2	601103	Motor, kpl	EV16	00229 + 00228
3	345981	Schalter		00200



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	375143	Thermostat		00274
2	110712	Knebel		00268
3	359659	Lampe, kpl.		00275

Friteusen



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	415282	2200W/23V		00049
2	415283	3000W/230V	FR4, FR4+4	00054
3	415284	3400W/230V	FR6, FR7 (3,4kW)	00067



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	415285	1200W/230V	FR6, FR7 (3,6kW)	00073
2	415286	1500W/230V	FR6, FR7 (4,5kW)	00075
3	415287	2000W/230V	FR6, FR7 (6,0kW)	00142



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	375255	Thermostat, 1-polig	FR4, FR4+4, FR6 (230V), FR7 (230V)	00038
2	550060	Bügel		
3	300001	Vorsatzschalter, 2-polig		00037
4	110702	Knebel		00035



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	375256	Thermostat, 3-polig	FR6 (400V), FR7 (400V)	00064
2	550060	Bügel		
3	300002	Vorsatzschalter		00070
4	110702	Knebel		00035



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	V.-Nr.
1	375254	Sicherheitsthermostat, 1-polig	FR4, FR4+4,	00031
2	300092	Endschalter, 1-polig	FR6 (230V), FR7 (230V)	00092
3	390113	Sicherheitsthermostat, 3-polig	FR6 (400V),	00063
4	345127	Endschalter, 3-polig	FR7 (400V)	00039



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	359132	Signalelement	FR4, FR4+4, FR6, FR7	00052
2	359123	Fassung/grün		00053
3	359124	Fassung/gelb		00034



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	970188	Korb	FR4	00024
2	970194	Korb	FR6	00055
3	970147	Korb	FR7	00076



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Gerätetyp	Vergl.-Nr.
1	540259	Ablaufhahn	FR4, FR4+4, FR6, FR7	00080
2	514006	Ablaufrohr		00079

